

STANDARD- OCH PREMIUMTAPET

MONTERINGSANVISNING

PHOTOWALL



Älskar du din nya tapet?

Dela dina bilder med oss!

Inspirera andra med din stil och tagga dina bilder med @photowall_sweden och #photowallsweden.

Våderna är numrerade i den följd de skall monteras.

Monteringen skall ske från vänster till höger.

Våderna skall monteras kant i kant.

REKOMMENDERADE VERKTYG



HINK



VATTENPASS



PENNA



TAPETBORSTE



ROLLER & TRÅG



STÅLLINJAL



KNIV



SKÄRSTÖD



PENSEL



SVAMP/TRASA



SKARVRULLE

FÖRARBETE

1. Se till att underlaget är slätt och rent

Gammal färg eller tapet som inte sitter fast måste tas bort. Tvätta underlaget och spackla vid behov. Om underlaget är sugande bör det grundmålas eller förklistras före tapetsering. Exempel på sugande underlag är bredspacklade väggar, väggar med gammal tapet, spånskivor och liknande. Du bör också grundmåla om underlaget har starka färgskiftningar som kan framträda genom tapeten. Monterar du vår premiumtapet på ett tätt underlag som inte absorberar någon fukt kan det ta några dagar för limmet att torka, då vår premiumtapet inte andas lika mycket som vår standardtapet.

Se vår monteringsvideo:

<https://www.photowall.se/vara-produkter/produktinformation-tapeter>

2. Blanda medföljande non-woven pulverlim

Förbered en ren hink med fyra liter ljummet vatten och håll långsamt i pulverlimmet under kraftigt vispande. Låt limmet vila i 5 minuter och vispa sedan en gång till. Limmet är nu klart för användning. Limmet ska vara tjockt till konsistensen, använd därför inte mer än fyra liter vatten när du blandar limmet. En påse räcker till cirka 20-22 m². Använder du färdigblandat lim skall du använda non-wovenlim eller vävlim med <20% torrhalt.

MONTERING

1. Kontrollera tapeten

Innan montering bör du säkerställa att alla våder är med och att ingen våd är defekt eller skadad. Våderna är numrerade i toppen av varje våd i den följd de skall monteras. Monteringen skall ske från vänster till höger.

2. Säkerställ en rak montering

Det är viktigt att den första våden monteras rakt. Ett tips är att göra lodräta markeringar en vådbredd (45 cm) in på väggen med hjälp av ett vattenpass, ett mätverktyg och en blyertspenna. Montera den första våden längs med markeringarna. Tänk på att göra markeringarna svaga för att undvika att linjerna lyser igenom tapeten.

3. Limma direkt på väggen

Använd dig av en roller eller en pensel. Det är viktigt att hela ytan täcks med lim, en olimmad fläck blir en blåsa på tapeten. Limma med cirka en tapetvåds bredd i förväg.

4. Montera våderna kant i kant

Våderna skall inte överlappas. Var noga med att trycka ihop våderna ordentligt i skarvarna, använd en skarvrulle för bästa resultat. Tänk på att vara noggrann med mönsterpassningen för nästkommande våd och undvik att få lim på framsidan av tapeten då detta kan synas när tapeten torkar.

Obs! Undvik att kraftigt vecka tapeten då detta kan medföra sprickor i trycket.

5. Eftersläta våderna från tak till golv

Använd händerna eller en tapetborste, börja från mitten och släta ut mot kanterna. Eventuella småbubblor och veck försvinner när tapeten har torkat. Vid limfläckar på tapetens framsida – använd en fuktig trasa eller svamp för att ta bort dem, undvik att gnugga.

6. Skär bort överflödigt tapet

När alla våderna är på plats skär du bort överflödigt tapet med hjälp av ett skärstöd och en vass kniv.

7. Vänta ett dygn för att se det färdiga resultatet

Luta dig tillbaka och njut av ditt nya rum!