

VAKIO- JA PREMIUMTAPETTI KIINNITYSOHJE



Rakastatko uutta valokuvatapettiasi?

Jaa kuvasi meillä!

Haluaisimme vilkaista tyyliäsi.

Jaa kuvasi Instagramissa tunnisteella @photowall_sweden ja #photowallsweden.

PHOTOWALL

Vuodat on numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää.

Vuodat tulee kiinnittää vasemmalta oikealle.

Vuodat kiinnitetään reunat vastakkain.

SUOSITELTAVAT TYÖKALUT



ÄMPÄRI



VATUPASSI



KYNÄ



TAPETTIHARJA



MAALAUSTELA &
KAUKALO



VIIVOITIN



VEITSI



LEIKKUUTUKI



PENNELI



SIENI/RÄTTI



SAUMARULLA

ESITYÖT

1. Varmista, että alusta on sileä ja puhdas

Vanha maali ja tapetti, joka ei ole kiinni, tulee poistaa. Pese alusta ja silota tarvittaessa. Jos alusta on huokoista, se tulee pohjamaalata tai pohjustaa liimalla ennen tapetointia. Huokoisia alustoja ovat esimerkiksi kokonaan silotetut seinät sekä seinät, joissa on vanhaa tapettia, lastulevyä tai vastaavaa. Jos asennat Premium-tapetteja tiiviille alustalle, joka ei ime kosteutta, liiman kuivuminen voi kestää muutaman päivän, koska Premium-tapetti ei hengitä yhtä hyvin kuin vakiotapettimme. Sinun täytyy pohjamaalata myös, jos alustassa on voimakkaita värejä, jotka voivat näkyä tapetin läpi. Katso kiinnitysvideomme: <https://www.photowall.fi/tuotteet/tuotetiedot-tapetit>

2. Sekoita mukana toimitettava non-woven-tapetille tarkoitettu pulveriliima

Laita neljä litraa vettä puhtaaseen sankoon ja kaada jauheliima hitaasti joukkoon voimakkaasti sekoittaen. Anna liiman levätä 5 minuuttia ja sekoita sen jälkeen vielä kerran. Liima on nyt valmis käytettäväksi. Liiman tulee olla paksua, joten älä käytä enempää kuin neljä litraa vettä liiman sekoittamiseen. Pussi riittää noin 20–22 m². Jos käytät valmiiksi sekoitettua liimaa, sinun tulee käyttää non-woven-liimaa tai kangasliimaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on <20 %.

KIINNITYS

1. Tarkista tapetti

Varmista ennen kiinnittämistä, että kaikki vuodat ovat mukana eikä yksikään vuota ole viallinen tai vahingoittunut. Vuotien yläosassa on numero, ja vuodat on numeroitu siinä järjestyksessä, kun ne tulee kiinnittää. Vuodat tulee kiinnittää vasemmalta oikealle.

2. Varmista suora kiinnitys

Ensimmäinen vuota on tärkeää kiinnittää suoraan. Yksi vinkki on vetää vuodanlevyiset (45 cm) kohtisuorat viivat seinään vatupassin, mittausvälineen ja lyijykynän avulla. Kiinnitä ensimmäinen vuota viivoja pitkin. Vedä seinään haaleat viivat, jotta ne eivät paistaisi tapetin läpi.

3. Liimaa suoraan seinään

Käytä maalaustelaa tai pensseliä. Liiman on tärkeää peittää koko pinta, sillä liimattomasta kohdasta tulee tapettiin ilmakupla. Levitä liimaa etukäteen noin tapetivuodan leveydeltä.

4. Kiinnitä vuodat reunat vastakkain

Vuodat eivät saa mennä päällekkäin. Paina vuodat saumoista huolellisesti yhteen. Saat parhaan tuloksen, kun käytät saumarullaa. Muista kohdistaa seuraavan vuodan kuviot huolella ja yritä välttää liiman leviämistä tapetin etupuolelle, sillä se saattaa näkyä tapetin kuivuessa. Huom! Vältä tapetin voimakasta taittamista, sillä se voi aiheuttaa halkeamia painatukseen.

5. Silitä vuotia katosta lattiaan

Käytä kättä tai tapettiharjaa, aloita keskeltä ja silitä reunoja kohti. Mahdolliset pienet kuplat ja poimut katoavat, kun tapetti on kuivunut. Kun tapetin etupuolella on liimatahroja, poista ne kostealla rätillä tai sienellä. Vältä hankaamista.

6. Leikkaa yli jäänyt tapetti pois

Kun kaikki vuodat ovat paikoillaan, leikkaa yli jäänyt tapetti terävällä veitsellä leikkuutukea apuna käyttäen.

7. Odota vuorokausi nähdäksesi valmiin tuloksen

Rentoudu ja nauti uudesta huoneestasi!