



INHOUD

Houten latten, 2 st.
Koord, 160 cm
Inbussleutel, 1 st.
Spijker voor het ophangen, 1 st.



Bekijk onze montagevideo:

www.photowall.com/be-nl/onze-producten/productomschrijving-posters

MONTAGE

1. Draai alle schroeven een beetje los, zodat de middenstrips ertussenuit gehaald kunnen worden.
2. Pak de houten lat met twee gaten erin, haal het koord via de bovenzijde door een van de gaten. Maak een knoop aan het uiteinde en knip het koord vlak achter de knoop af. Trek de knoop in het gat.

Kies de koordlengte die je wilt en doe hetzelfde aan het andere einde van de lat.
3. Leg de houten lat met het koord op een tafel met de schroeven omhoog. Steek de bovenkant van de poster in de inkeping van de lat (met het motief van de poster aan de onderkant en de achterkant van de poster naar boven). Stop vervolgens de middenstrip in de inkeping en draai de schroeven vast, zodat de poster vastgezet wordt.

Herhaal deze stappen voor de andere lat.

4. Bevestig de spijker aan de muur en hang je poster op.

Super! Goed gedaan!



Deel je afbeeldingen met ons!

We willen graag een glimp van je stijl opvangen. Deel uw afbeeldingen op Instagram met @photowall_sweden en #photowallsweden.